

光纤终端盒 说明书-V1.0



常州思瑞电力科技有限公司

CHANG ZHOU SIRI ELECTRIC POWER TECHNOLOGY CO., LTD

用户必读

感谢使用思瑞科技生产的光纤终端盒产品，为了安全，正确使用本产品，请仔细阅读以下提示：

■请在收到本产品时，核对是否和您订购的型号、规格是否相符。

■在安装、调试前，请仔细阅读本说明书，按照说明书相关描述进行安装、测试，如有随机资料，请以随机资料为准。

■产品在测试和使用时，请确保装置外壳可靠接地。

■为防止装置损坏，按照本说明书中的操作规范使用本产品，不可自行改造本产品。

■如您没有按照本说明书中操作规范而使用本产品，甚至自行改造本产品，造成的损失由客户自己承担。

■本产品可能会升级改进，说明书内容有可能改变，恕不另行通知。

■装置如出现异常或者维修，请与本公司服务热线联系。

■我公司保留对本说明书修改的权利，说明书与产品不符时，请参照实际产品说明。

技术支持热线：工作日：010-82156072

市场销售热线：010-82156073

传真：010-82899833


网址：www.siri-china.com

第一章 简介


光纤终端盒是一条光缆的终接头,他的一头是光缆,另一头是尾纤,相当于是把一条光缆拆分成单条光纤的设备，光纤终端盒安装在箱变内或机柜内，它的功能是提供光纤与光纤的熔接、光纤与尾纤的熔接以及光连接器的交接。并对光纤及其元件提供机械保护和环境保护，并允许进行适当的检查，使其保持高标准的光纤管理。

产品特征：

- 1.提供光缆与配线尾纤的保护性连接。
- 2.使光缆金属构件与光缆端壳体绝缘，并能方便地引出接地。
- 3.提供光缆终端的安放和余端光纤存储的空间，方便安装操作。
- 4.具有足够的抗冲击强度的箱体固定，方便不同使用场合的安装。
- 5.可选择挂墙安装或直接放置于槽道等多种安装方式。



24 口终端盒



8 口终端盒

第二章 参数指标

品牌	思瑞
产品名称	光纤终端盒
配件	尾纤
芯数	8 ☒ 24 ☒ 48 ☒
工作温度	-40℃ -+85℃
尾纤衰减	≤0.3dB
板材	SPCC 冷扎钢板
产品尺寸	8 ☒ 246*118*36.7 mm 24 ☒ 485*210*42.5 mm 48 ☒ 410.49*88.84*199.8 mm
产品颜色	黑色（烤漆）
安装方式	壁挂式

注意事项：

- 1、熔纤完成后注意打光，若发现光纤不通我司概不负责。
- 2、光纤打光完成后编号清新，若没有编号影响后期调试进度。
- 3、我司提供的光纤设备标准为 SC 型接口，若其他厂家使用需要自行配置对应接口的跳纤。
- 4、请尽量保证光端盒正面朝上，方便安装调试与维护。

常州思瑞电力科技有限公司

地址：江苏省常州市武进经济开发区兰香路8号

电话：0519-81699808

网址：www.siri-china.com

